

ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ КЕМПИНГОВЫЙ

FL-6246 (KBT)

серия «EXPLORER»

инструкция по эксплуатации



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Кемпинговый фонарь с выбором режима освещения и выбором режима яркости, удобная прорезиненная металлическая ручка для переноски. Фонарь сможет обеспечить полноценное освещение в туристической палатке и на загородном участке

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: три светодиода Samsung LED, три красных светодиода «5630» LED и три 5-мм светодиода LED
- Яркость светового потока: 320 лм
- Дальность: 80 м
- Время непрерывной работы: от 24 часов
- Прочный корпус со съемным плафоном
- Прорезиненная кнопка включения
Выбор режима работы нажатием кнопки включения
- Переключение белый/красный свет/5-мм светодиоды: быстрое двойное нажатие кнопки включения
- 6 режимов работы:
 - белый свет: полная яркость, частичная яркость, мигание

- красный свет: полная яркость, мигание
- 5-мм светодиоды: полная яркость
- Металлическая прорезиненная рукоятка для подвешивания и переноски
- Пластиковый крючок для подвешивания
- Питание: 3 батарейки D (в комплект не входят)
- Вес (без батареек): 390 г
- Габариты: 87x87x185 мм

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Не направляйте свет фонаря в глаза окружающим!



Не позволяйте детям самостоятельно пользоваться фонарем!



Не оставляйте фонарь под дождем, снегом, в условиях высокой влажности!

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙ

1. Открутите крышку батарейного отсека, в нижней части фонаря
2. Аккуратно извлеките использованные батареи
3. Установите новые батареи и закройте крышку батарейного отсека

При установке внимательно следите за правильностью расположения батареи в отсеке согласно знаков +/-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рекомендуется иметь запасной комплект батарей на случай замены использованных в процессе работы
- Как только свет фонаря начал тускнеть – выключите прибор и замените использованные батареи на новые

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

1. Белый свет:
 - Для выбора режима работы используйте кнопку «ON/OFF»
 - «Полная яркость» - первое короткое нажатие кнопки
 - «Частичная яркость» - второе короткое нажатие кнопки
 - «Мигание» – третье короткое нажатие кнопки

2. Красный свет:
 - Для выбора режима работы используйте кнопку «ON/OFF»
 - «Полная яркость» - быстрое двойное нажатие кнопки
 - «Мигание» - второе короткое одинарное нажатие кнопки
3. Три светодиода на передней панели фонаря:
 - Для выбора режима работы используйте кнопку «ON/OFF»
 - «Полная яркость» - быстрое двойное нажатие кнопки (повторяем действие дважды)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Фонарь кемпинговый FL-6246 – 1 шт.
- Упаковка (блистер) - 1 шт.

ХРАНЕНИЕ

- Храните фонарь в сухом помещении, при комнатной температуре окружающего воздуха, в закрытом и недоступном для детей месте
- Информацию о сроках и условиях гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И СРОК СЛУЖБЫ

Информация о сроках гарантийного

обслуживания вы можете узнать на сайте www.kvt.su

УТИЛИЗАЦИЯ



После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован на утилизацию в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран-участников Таможенного союза.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

Сервисный центр:
248033, Россия, г. Калуга
Пер. Секиотовский, д. 12
Тел.: (4842) 595-260, (4842) 596-052



WWW.KVT.SU