

ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ
FL-6785 (KBT)
серия «EXPLORER»
инструкция по эксплуатации



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Компактный яркий светодиодный фонарик со встроенным аккумулятором в легком алюминиевом корпусе с возможностью подвешивания на крюке, а также за клапан кармана или ремень сумки, рюкзака

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB 5W и LED 1W
- Яркость светового потока: 500 лм
- Дальность: 100 м
- Время непрерывной работы: от 3 до 15 часов
- Анодированный корпус из легкого и прочного авиационного алюминиевого сплава
- Степень защиты: IPX4
- Прорезиненная кнопка включения
- Выбор режима нажатием кнопки включения
- 3 режима работы:
 - LED 1W: частичная яркость, полная яркость
 - COB 5W: полная яркость
- Плавная регулировка силы светового потока обоих светодиодов при длительном нажатии кнопки включения
- Мощные встроенные магниты в корпусе и клипсе
- Складывающийся крючок и клипса для подвешивания

- Кабель микро-USB в комплекте
- Питание: встроенный аккумулятор 3.7 В 1500 мАч
- Вес: 113 г/Габариты: 106x48x37 мм

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Не направляйте свет фонаря в глаза окружающим!



Не позволяйте детям самостоятельно пользоваться фонарем!




Не оставляйте фонарь под дождем, снегом, в условиях высокой влажности!



Не используйте фонарь с разряженным аккумулятором

ПОРЯДОК ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Отключите фонарь
2. Подключите разъем зарядного устройства к гнезду зарядки фонарика расположенного в боковой панели корпуса под заглушкой со значком 
3. По окончании зарядки аккумулятора отключите зарядное устройство


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА

- Не заряжайте фонарь при отрицательных температурах
- Не включайте фонарь во время зарядки аккумулятора

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Регулярно пользуйтесь фонариком, перезаряжайте аккумулятор. Не оставляйте батарею месяцами полностью заряженной или полностью разряженной

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Для выбора режима работы используйте кнопку 



Светодиод LED 1W:

1. «Режим частичной яркости» – Первое нажатие кнопки
2. «Режим полной яркости» - Второе нажатие кнопки

Светодиод COB 5W:

1. «Режим полной яркости» - Третье нажатие кнопки

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

1. Выберите один из режимов работы
2. Нажмите и удерживайте кнопку 
3. После двух коротких миганий светодиода, яркость будет падать до минимума, далее снова после двух коротких миганий возрастать
4. Выбрав режим необходимой яркости – отпустите кнопку 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Фонарь светодиодный FL-6785 – 1 шт.
- Упаковка (блистер) - 1 шт.

ХРАНЕНИЕ

- Храните фонарь в сухом помещении, при комнатной температуре окружающего воздуха, в закрытом и недоступном для детей месте
- Информацию о сроках и условиях гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И СРОК СЛУЖБЫ

Информация о сроках гарантийного обслуживания вы можете узнать на сайте www.kvt.su

УТИЛИЗАЦИЯ



После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован на утилизацию в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран-участников Таможенного союза.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

Сервисный центр:
248033, Россия, г. Калуга
Пер. Секиотовский, д. 12
Тел.: (4842) 595-260, (4842) 596-052



[WWW.KVT.SU](http://www.kvt.su)