

## ФИТИНГИ «FORTISFLEX»

МЕТАЛЛУРУКАВ										
	Металлорукав – коробка	Металлорукав – коробка	Металлорукав – коробка	Металлорукав – коробка	Металлорукав – коробка	Металлорукав – коробка	Металлорукав – коробка	Металлорукав – коробка	Металлорукав – коробка	Металлорукав – коробка
	<b>БК-М-МР</b>	<b>БК-М-МР (INOX)</b>	<b>РКН</b>	<b>ВМ</b>	<b>ВМ-М</b>	<b>ВМ-Л</b>	<b>ВМ (INOX)</b>	<b>ВМ (90°)</b>	<b>ВМУ</b>	<b>МВП</b>
Ø 10	БК-М12(4-8 мм)-МР10 ( <a href="#">Арт. 87943</a> ) БК-М16(4-8 мм)-МР10 ( <a href="#">Арт. 87944</a> )	БК-М16(4-8 мм)-МР10 (INOX) ( <a href="#">Арт. 88167</a> )	РКН-10 ( <a href="#">Арт. 87889</a> )	ВМ-10 ( <a href="#">Арт. 61367</a> )	ВМ-10-М16 ( <a href="#">Арт. 88904</a> )	ВМ-Л-10-М16 ( <a href="#">Арт. 88853</a> )	–	–	–	МВП-10 ( <a href="#">Арт. 49644</a> )
Ø 12	БК-М16(4-8 мм)-МР12 ( <a href="#">Арт. 87945</a> )	–	РКН-12 ( <a href="#">Арт. 87890</a> )	ВМ-12 ( <a href="#">Арт. 61368</a> )	ВМ-12-М20 ( <a href="#">Арт. 88905</a> )	ВМ-Л-12-М16 ( <a href="#">Арт. 88854</a> )	–	–	–	МВП-12 ( <a href="#">Арт. 49645</a> )
Ø 15	БК-М16(6-12 мм)-МР15 ( <a href="#">Арт. 87946</a> ) БК-М20(6-12 мм)-МР15 ( <a href="#">Арт. 87947</a> ) БК-М25(6-12 мм)-МР15 ( <a href="#">Арт. 89105</a> )	БК-М16(6-12 мм)-МР15 (INOX) ( <a href="#">Арт. 89110</a> ) БК-М20(6-12 мм)-МР15 (INOX) ( <a href="#">Арт. 88168</a> )	РКН-15 ( <a href="#">Арт. 87891</a> )	ВМ-15 ( <a href="#">Арт. 61369</a> )	ВМ-15-М20 ( <a href="#">Арт. 88906</a> )	ВМ-Л-15-М16 ( <a href="#">Арт. 88855</a> ) ВМ-Л-15-М20 ( <a href="#">Арт. 88856</a> )	ВМ (INOX)-15 ( <a href="#">Арт. 83754</a> )	ВМ (90°)-15 ( <a href="#">Арт. 61379</a> )	ВМУ-15 ( <a href="#">Арт. 61392</a> )	МВП-15 ( <a href="#">Арт. 49646</a> )
Ø 16	БК-М16(6-12 мм)-МР15 ( <a href="#">Арт. 87946</a> ) БК-М20(6-12 мм)-МР15 ( <a href="#">Арт. 87947</a> ) БК-М25(6-12 мм)-МР15 ( <a href="#">Арт. 89105</a> )	БК-М16(6-12 мм)-МР15 (INOX) ( <a href="#">Арт. 89110</a> ) БК-М20(6-12 мм)-МР15 (INOX) ( <a href="#">Арт. 88168</a> )	РКН-15 ( <a href="#">Арт. 87891</a> )	ВМ-15 ( <a href="#">Арт. 61369</a> )	ВМ-15-М20 ( <a href="#">Арт. 88906</a> )	ВМ-Л-15-М16 ( <a href="#">Арт. 88855</a> ) ВМ-Л-15-М20 ( <a href="#">Арт. 88856</a> )	ВМ (INOX)-15 ( <a href="#">Арт. 83754</a> )	ВМ (90°)-15 ( <a href="#">Арт. 61379</a> )	ВМУ-15 ( <a href="#">Арт. 61392</a> )	МВП-15 ( <a href="#">Арт. 49646</a> )
Ø 20	БК-М20(8-16 мм)-МР20 ( <a href="#">Арт. 87948</a> ) БК-М25(8-16 мм)-МР20 ( <a href="#">Арт. 87950</a> ) БК-М32(8-16 мм)-МР20 ( <a href="#">Арт. 89106</a> )	БК-М20(8-16 мм)-МР20 (INOX) ( <a href="#">Арт. 88169</a> ) БК-М25(8-16 мм)-МР20 (INOX) ( <a href="#">Арт. 89111</a> ) БК-М25(13-18 мм)-МР20 (INOX) ( <a href="#">Арт. 89112</a> )	РКН-20 ( <a href="#">Арт. 87892</a> )	ВМ-20 ( <a href="#">Арт. 61370</a> )	ВМ-20-М25 ( <a href="#">Арт. 88907</a> )	ВМ-Л-20-М20 ( <a href="#">Арт. 88857</a> ) ВМ-Л-20-М25 ( <a href="#">Арт. 88858</a> )	ВМ (INOX)-20 ( <a href="#">Арт. 83755</a> )	ВМ (90°)-20 ( <a href="#">Арт. 61380</a> )	ВМУ-20 ( <a href="#">Арт. 61393</a> )	МВП-20 ( <a href="#">Арт. 49647</a> )
Ø 25	БК-М25(13-18 мм)-МР25 ( <a href="#">Арт. 87951</a> ) БК-М32(13-18 мм)-МР25 ( <a href="#">Арт. 89107</a> ) БК-М32(16-25 мм)-МР25 ( <a href="#">Арт. 87953</a> )	БК-М25(13-18 мм)-МР25 (INOX) ( <a href="#">Арт. 88170</a> ) БК-М32(16-25 мм)-МР25 (INOX) ( <a href="#">Арт. 89113</a> )	РКН-25 ( <a href="#">Арт. 87893</a> )	ВМ-25 ( <a href="#">Арт. 61371</a> )	ВМ-25-М32 ( <a href="#">Арт. 88908</a> )	ВМ-Л-25-М25 ( <a href="#">Арт. 88859</a> ) ВМ-Л-25-М32 ( <a href="#">Арт. 88860</a> )	ВМ (INOX)-25 ( <a href="#">Арт. 83756</a> )	ВМ (90°)-25 ( <a href="#">Арт. 61381</a> )	ВМУ-25 ( <a href="#">Арт. 61394</a> )	МВП-25 ( <a href="#">Арт. 49649</a> )
Ø 32	БК-М32(16-25 мм)-МР32 ( <a href="#">Арт. 87954</a> )	БК-М32(16-25 мм)-МР32 (INOX) ( <a href="#">Арт. 88171</a> )	РКН-32 ( <a href="#">Арт. 87894</a> )	ВМ-32 ( <a href="#">Арт. 61372</a> )	ВМ-32-М40 ( <a href="#">Арт. 88909</a> )	ВМ-Л-32-М40 ( <a href="#">Арт. 88861</a> )	ВМ (INOX)-32 ( <a href="#">Арт. 83757</a> )	ВМ (90°)-32 ( <a href="#">Арт. 61382</a> )	ВМУ-32 ( <a href="#">Арт. 61395</a> )	МВП-32 ( <a href="#">Арт. 49650</a> )
Ø 38	БК-М40(22-30 мм)-МР38 ( <a href="#">Арт. 87955</a> )	–	РКН-38 ( <a href="#">Арт. 87895</a> )	ВМ-38 ( <a href="#">Арт. 61374</a> )	ВМ-38-М50 ( <a href="#">Арт. 88910</a> )	–	ВМ (INOX)-38 ( <a href="#">Арт. 83758</a> )	ВМ (90°)-38 ( <a href="#">Арт. 61383</a> )	–	МВП-38 ( <a href="#">Арт. 49651</a> )
Ø 50	БК-М50(30-38 мм)-МР50 ( <a href="#">Арт. 89108</a> ) БК-М63(36-44 мм)-МР50 ( <a href="#">Арт. 89109</a> )	–	РКН-50 ( <a href="#">Арт. 87896</a> )	ВМ-50 ( <a href="#">Арт. 61375</a> )	ВМ-50-М63 ( <a href="#">Арт. 88911</a> )	–	ВМ (INOX)-50 ( <a href="#">Арт. 83759</a> )	ВМ (90°)-50 ( <a href="#">Арт. 61384</a> )	ВМУ-50 ( <a href="#">Арт. 61397</a> )	МВП-50 ( <a href="#">Арт. 49652</a> )
Ø 60	–	–	РКН-60 ( <a href="#">Арт. 87897</a> )	ВМ-60 ( <a href="#">Арт. 61376</a> )	ВМ-60-М75 ( <a href="#">Арт. 88912</a> )	–	–	–	–	–
Ø 75	–	–	РКН-75 ( <a href="#">Арт. 87898</a> )	ВМ-75 ( <a href="#">Арт. 61377</a> )	ВМ-75-М90 ( <a href="#">Арт. 88913</a> )	–	–	–	–	–
Ø 100	–	–	РКН-100 ( <a href="#">Арт. 87899</a> )	ВМ-100 ( <a href="#">Арт. 61378</a> )	ВМ-100-М110 ( <a href="#">Арт. 88914</a> )	–	–	–	–	–

